

Exclusively available for the United States  
**Fascinations®**

## **STELLANOVA** Series

Magnetic levitating globe  
Globe magnétique flottant  
Globo flotante magnético



Instructions for use  
Mode d'emploi  
Instrucciones para el manejo

## **Warning:**

The globe sphere contains permanent magnets. Please ensure you keep the globe away from all magnetic storage mediums such as

- floppy disk, magnetic/optical storage mediums
- audio and video cassettes, computer hard drives etc.

Magnetic fields can delete or damage these storage mediums

## **Avertissement :**

Le globe terrestre est doté d'aimants permanents. Veuillez tenir le globe à l'écart de tout support d'enregistrement magnétique, tel que

- disquettes, cassettes audio et vidéo, disques durs
- supports d'enregistrements magnéto-optiques, etc.

Les supports d'enregistrement magnétiques peuvent être effacés ou endommagés par le magnétisme.

## **Advertencia:**

En el globo terráqueo están situados imanes permanentes.

Mantenga el globo alejado de todo medio de almacenamiento magnético como

- disquetes, audio- o videocassettes, discos duros
- almacenamiento en memoria opto-magnética, etc.

Los sistemas de memoria magnética pueden ser borrados o dañados mediante los campos magnéticos.

Distributed Under Agreement by

## **Fascinations**

19224 Des Moines Way S., Suite 100  
Seattle, WA 98148

Visit our websites:

[www.fascinations.com](http://www.fascinations.com)

[www.levitron.com](http://www.levitron.com)



# Instructions for use

## 1. Switching on the device

Insert plug into mains socket.

Your device requires a power supply of 230V, 50Hz



Fig. 1

Insert low-voltage plug into the device. The socket is located below the metal frame (see Fig. 1). The device is now ready to use.

## 2. Allowing the globe to levitate freely within the magnetic field:

Suspending the globe so that it levitates within the magnetic field requires a little practice, although you will find it easy to do after just a short time.



Fig. 2

Always support your hands or forearms to enable you to guide the globe sphere safely. Taking the globe sphere in both hands, ensure that the North Pole faces upwards, i.e. you can read the print right around the globe.

**The globe can be levitated in two ways; you can decide which is the easiest for you:**

1. Fix the globe in the exact centre directly below the upper magnetic head (see Fig. 3); the permanent magnet will secure the globe sphere to the magnet head in this position.



Fig.3

Now slowly pull the globe in a downward, vertical direction millimetre by millimetre. At a distance of approx. 10 mm, you will feel the weight of the globe change and the sphere will become practically weightless in this position. Now hold the globe sphere at this height and slowly let it go.



Fig.4

Do this very steadily to prevent the globe sphere from oscillating. It should now levitate freely within the magnetic field (see Fig. 4).

2. You may find it easier to guide the globe into the correct position from below. Supporting your forearms, take the globe sphere in both hands. Hold the globe sphere (North Pole upwards, lettering legible) approx. 2-3 cm vertically below the upper magnetic head (see Fig. 5). Now slowly guide the globe in an upwards direction, millimetre by millimetre towards the magnetic head. At a distance of approx. 10 mm, you will feel the globe sphere jolt gently.



Fig.5

At this distance, the electronic system starts to guide the globe sphere by electromagnetic fields. Hold the globe sphere at this height and let it go slowly and carefully to prevent the globe sphere from oscillating. The globe sphere should now levitate freely within the magnetic field (see Fig. 4).

Before unplugging the device, we recommend that you allow the globe sphere to fix directly on the upper magnetic head (see Fig. 3). Otherwise, it will fall when unplugged or the power supply is interrupted. In the event that the sphere does fall, the globe's South Pole contains a further permanent magnet, which then safely fixes the globe sphere to the lower part of the frame. This prevents the globe ball from rolling off the table etc.

## **For those interested in the technical side:**

### **The world-wide innovation, CCL, Computer Controlled Levitation.**

As the world's first magnetic levitating globe, this model is equipped with an intelligent computer control. The patented principle of this control is relatively simple.

The magnetic head contains an electro magnet and a magnetic field sensor, the frame base accommodates the micro-processor and the electronic control components. The magnetic field sensor records the magnetic field generated by permanent magnets in the globe sphere, which enables it to transmit to the computer the data that defines the distance from globe sphere to the magnetic head. The computer evaluates this data and controls the electronic magnets accordingly, accurately moving the globe sphere upwards and downwards. Through approx. 16,000 control processes per second, the globe is always kept in the correct position. The computer also records any oscillation movements of globe sphere and counteracts them to allow the globe to levitate safely and steadily. And from the characteristics of the electro magnet, permanent magnet, weight of the globe sphere etc. the computer calculates the optimal levitation height, making the necessary adaptations should these characteristics change over time. You are therefore guaranteed long-term pleasure from this product.

# Mode d'emploi

## 1. Mettre l'appareil en marche

Enficher la fiche secteur dans la prise. Votre appareil requiert une tension secteur de 230 V 50 Hz.



illustration 1

Enficher la fiche basse tension dans l'appareil. La prise femelle prévue à cet effet se trouve sous l'étrier en métal (voir ill. 1). L'appareil est à présent prêt à fonctionner.

## 2. Laisser flotter le globe librement dans le champ magnétique :

Pour placer le globe en suspension dans le champ magnétique, vous avez besoin d'un peu de pratique, mais cela vous paraîtra très simple au bout de quelques essais seulement.



illustration 2

Nous vous conseillons d'appuyer dans tous les cas vos mains ou vos avant-bras afin de guider le globe en toute sûreté. Prenez à présent le globe des deux mains, veillez à ce que le pôle Nord soit situé en haut, c'est-à-dire à ce que vous puissiez lire l'écriture figurant sur le globe dans le bon sens.

**Il existe deux possibilités permettant de faire flotter le globe. Vous pouvez choisir vous-même laquelle des deux est la plus facile pour vous.**

1. Fixez le globe précisément au centre, directement sous la tête d'aimant supérieure (voir ill. 3). Sous l'action des aimants permanents, le globe va rester collé dans cette position sur la tête d'aimant.



illustration 3

Tirez alors doucement le globe, millimètre par millimètre, vers le bas à la verticale. A une distance de 10 mm environ, vous sentirez que le poids du globe est différent ; c'est à peu près dans cette position que le globe est en état d'apesanteur. Maintenez à présent le globe à cette hauteur et relâchez-le doucement.



illustration 4

Vous devez le relâcher très calmement afin d'éviter une oscillation du globe. Le globe doit à présent flotter librement dans le champ magnétique (voir illustration 4).



2. Il vous paraîtra peut-être plus facile de guider le globe dans la bonne position depuis le bas. Tenez à nouveau le globe des deux mains, les avant-bras appuyés. Maintenez le globe (le pôle Nord vers le haut, écriture lisible) environ 2 à 3 cm à la verticale sous la tête d'aimant supérieure (voir illustration 5). Guidez à présent le globe lentement vers le haut en direction de la tête d'aimant, millimètre par millimètre. A une distance d'environ 10 mm, vous sentirez un à-coup dans le globe.



illustration 5

A cette distance, le système électronique se charge du guidage du globe de façon électromagnétique. Maintenez à présent le globe à cette hauteur et relâchez-le doucement et précautionneusement afin d'éviter une oscillation du globe. Le globe doit à présent flotter librement dans le champ magnétique (voir illustration 4).

Si vous débranchez l'appareil, nous vous conseillons de laisser auparavant le globe se coller sur la tête d'aimant supérieure (voir illustration 3). Lors du débranchement ou d'une panne de courant, le globe retombera autrement vers le bas. Si le globe venait à tomber, il existe au pôle Sud du globe un autre aimant permanent qui fixe le globe de façon sûre sur la partie basse du châssis. Le globe ne peut donc pas tomber et rouler sur la table.

## **Pour les amateurs de technique :**

### **La nouveauté mondiale**

#### **CCL, Computer Controlled Levitation**

Premier globe magnétique flottant au monde, ce modèle est équipé d'une commande informatique intelligente. Le principe breveté de cette commande est relativement simple : dans la tête magnétique, on trouve un électroaimant et un capteur de champ magnétique, dans le pied, on a le micro-processeur et l'électronique de commande. Le capteur de champ magnétique recense le champ magnétique de l'aimant permanent dans le globe et peut ainsi envoyer des données à l'ordinateur, telles que la distance du globe par rapport à la tête magnétique. L'ordinateur analyse ces données et commande les électroaimants en correspondance afin de déplacer le globe avec précision vers le bas ou vers le haut. Avec les 16 000 unités de commandes par seconde, le globe est ainsi toujours maintenu dans la bonne position. En outre, l'ordinateur remarque également les oscillations du globe et agit activement contre ces dernières afin que le globe flotte calmement et en toute sûreté. A partir des propriétés de l'électroaimant, de l'aimant permanent, du poids du globe, etc., l'ordinateur calcule également la hauteur de sustentation optimale et l'adapte si les propriétés évoluent au fil du temps. De cette manière, il est garanti que vous pourrez admirer ce globe pendant longtemps.

# Instrucciones para el manejo

## 1. Encender el aparato

Insertar el enchufe con fuente de alimentación integrada en la caja de enchufe. Su aparato funciona con tensión de red de 230V 50Hz.



Fig. 1

Insertar el conector de bajo voltaje en el aparato. La hembra correspondiente está situada debajo del puente de metal (véase Fig. 1). El aparato está ahora disponible para funcionar.

## 2. Dejar flotar el globo en el campo magnético:

Para suspender el globo de forma flotante en el campo magnético requiere usted un poco de práctica, pero poco tiempo después se constatará que es muy fácil.



Fig. 2

En todo caso deberá apoyar sus manos o sus antebrazos, para que pueda guiar de forma segura el globo terráqueo. Tome ahora el globo terráqueo con ambas manos, prestando atención de que el polo norte quede arriba, de manera que pueda leer correctamente la rotulación alrededor del globo.

**Hay dos posibilidades para dejar que el globo quede flotando, usted mismo tiene que decidir cuál de estas dos posibilidades es más sencilla.**

1. Fije el globo exactamente en el centro, directamente debajo de la cabeza magnética superior (véase Fig. 3), el globo terráqueo es adherido a la cabeza magnética en esta posición mediante el efecto de los imanes permanentes.



Fig.3

Tire ahora el globo lentamente, milímetro a milímetro, en sentido vertical hacia abajo. A una distancia de unos 10 mm tendrá la impresión de que el peso del globo terráqueo varía, esta posición es más o menos donde el globo terráqueo es prácticamente ingrávido. Mantenga ahora el globo terráqueo a esta altura y suéltelo lentamente.



Fig.4

Preste atención de soltarlo con mucho cuidado, para evitar la oscilación del globo terráqueo. El globo terráqueo deberá ahora flotar libremente en el campo magnético (véase Fig. 4).

2. Tal vez sea para usted más sencillo guiar el globo terráqueo desde abajo a la posición correcta. Sostenga el globo terráqueo de nuevo con ambas manos, y los antebrazos apoyados. Sostenga el globo terráqueo (polo norte arriba, rotulación legible) unos 2 - 3 cm verticalmente debajo de la cabeza magnética superior (véase Fig. 5). Guíe ahora el globo lentamente, milímetro a milímetro, en sentido vertical hacia arriba a la cabeza magnética. A una distancia de unos 10 mm tendrá la impresión de percibir un tirón.



Fig.5

A esta distancia el sistema electrónico toma a su cargo electromagnéticamente la conducción del globo terráqueo. Mantenga ahora el globo terráqueo a esta altura y suéltelo lentamente y con mucho cuidado, para evitar la oscilación del globo terráqueo. El globo terráqueo deberá ahora flotar libremente en el campo magnético (véase Fig. 4).

Al desenchufar el aparato, recomendamos dejar antes el globo terráqueo directamente adherido a la cabeza magnética superior (véase Fig. 3). De otro modo, al desenchufarlo o en un corte de corriente, el globo terráqueo caerá abajo. Si alguna vez el globo terráqueo cae abajo, en el polo sur del globo está situado un imán permanente, que fija el globo terráqueo de forma segura a la parte inferior del bastidor. De esta manera el globo terráqueo no puede rodar, etc. de la mesa.

## **Para los interesados en la técnica:**

### **Novedad internacional CCL, Computer Controlled Levitation.**

Este modelo, en su calidad de primer globo terráqueo flotante por campo magnético del mundo, está equipado con un mando por ordenador inteligente. El principio patentado de este mando es relativamente sencillo: En la cabeza magnética están situados un electroimán y un sensor de campo magnético, en la base del bastidor está situado el microprocesador y la electrónica de mando. El sensor de campo magnético registra el campo magnético del imán permanente en el globo terráqueo y puede así transmitir los datos al ordenador, con respecto a la distancia que hay entre el globo terráqueo y la cabeza magnética. El ordenador evalúa estos datos y conduce los electroimanes de correspondiente forma, para desplazar el globo terráqueo hacia arriba o hacia abajo, exactamente controlado. Mediante aprox. 16.000 operaciones de mando por segundo, el globo se mantiene así siempre en la posición correcta. Además, el ordenador registra también los movimientos oscilatorios del globo terráqueo y controla el mando activamente en contra, para permitir la flotación segura y tranquila del globo. El ordenador calcula, además de las características del electroimán, imán permanente, peso del globo terráqueo, etc., la altura flotante óptima, y la adapta automáticamente, para el caso de que las características varíen en el transcurso del tiempo. Así está garantizado de que este producto le proporcionará satisfacción durante largo tiempo.



